FRICD

Original instructions

Thermowarm TWS













Fig. 2: Minimum distances



Accessories



TWSL12	TWS100/200
TWSL3	TWSC

Thermowarm TWS

Thermowarm TWS100. (IP44)

Туре	Output [W]	Voltage [V]	Weight [kg]
TWSE103	300	230V~	1,7
TWSE105	500	230V~	2,2
TWSE110	1000	230V~	3,2
TWSD110	1000	400V~	3,2

Thermowarm TWS200. (IP44)

Туре	Output	Voltage	Weight
	[W]	[V]	[kg]
TWSE205	500	230V~	2,2
TWSE210	1000	230V~	3,2
TWSD210	1000	400V~	3,2

Thermowarm TWSC. (IP54)

Туре	Output	Voltage	Weight
	[W]	[V]	[kg]
TWSC303	300	230V~	1,7
TWSC305	500	230V~	2,2
TWSC310	1000	230V~	3,2

CE

TWS





Montage- und Betriebsanleitung

Allgemeine Anweisungen

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Montage und Verwendung gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.

Das Produkt darf nur gemäß den Anweisungen in der Montage- und Betriebsanleitung verwendet werden. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt sachgemäß sowie entsprechend den Anweisungen verwendet wird.

Einsatzbereich

Die Thermowarm TWS Konvektoren sind eine robuste Geräteserie mit intelligenter Regelung für Ingustriegebäude und öffentliche Gebäude, wie Umkleideräume, Geschäfte und Toiletten. Die TWSC-Geräte können auch in korrosiven und aggressiven Umgebungen eingesetzt werden. TWS200 hat eine Oberflächentemperatur von nur 60°C, womit er ideal für Kindertagesstätten und Bäder/ Toiletten geeignet ist. Gehäuseklasse: IP44 (TWSC: IP54).

Montage

Das Gerät wird mit vormontierter Wandhalterung zur horizontalen Montage an Wänden mit vier Schrauben geliefert. Die oberen beiden Löcher sind "Schlüssellöcher". Siehe Abmessungen auf den Einführungsseiten. Für Mindestabstände, siehe Schaubilder auf den Einführungsseiten.

Installation

Der TWS verfügt über ein 0,6 Meter langes Kabel ohne Stecker und wird in einem Sicherungs-/Abzweigkasten angeschlossen. Der Konvektor ist für eine Festmontage vorgesehen.

Bei der Installation sollte ein allpoliger Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet werden. Die Installation muss durch einen qualifizierten Elektriker gemäß den aktuellen IEE-Richtlinien erfolgen.

Der Thermowarm TWS wird über einen Taster, hinten an dem rechten Kunststoffpaneel eingeschaltet. Siehe Schaltpläne.

Das Kabel austauschen

Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Einheit zum Ersatz an Frico geschickt werden. Kontaktieren Sie Frico für Technische Unterstützung.

Inbetriebnahme

Wenn das Gerät erstmalig oder nach langem Nichtbenutzen wieder in Betrieb genommen wird, kann es aufgrund von Staubablagerungen oder Schmutzpartikeln zu Rauch- oder Geruchsbildung kommen. Das ist völlig unbedenklich und lässt nach kurzer Zeit nach.

Service, Reparaturen und Wartung

Vor jedem Service, Reparatur oder Wartung Folgendes ausführen:

- 1. Die Stromversorgung trennen.
- 2. Das Gerät kann über die vier Schrauben an der Rückseite abgebaut und geöffnet werden.
- 3. Wiedereinbau.

Wartung

Bei allen elektrischen Heizgeräten können durch das Zusammenziehen und Dehnen des Materials aufgrund der Temperaturänderungen kurze Knackgeräusche auftreten. Da die Komponenten wartungsfrei sind, ist außer regelmäßiger Reinigung keine Wartung notwendig. Die Reinigungshäufigkeit kann je nach örtlichen Bedingungen abweichen, sollte jedoch mindestens zweimal jährlich erfolgen. Gitter und Elemente können mit einem Staubsauger oder mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Benutzen Sie bei der Reinigung mit einem Staubsauger eine Bürste, um die Beschädigung empfindlicher Teile zu verhindern.

TWS200: Die Oberfläche kann mit einer milden Seifenlösung oder Teppichschaum gereinigt werden.

Vermeiden Sie scharfe Lösemittel, wie Aceton o.ä., ebenso alkalische oder säurehaltige Reinigungsmittel. Die Endabdeckungen aus Kunststoff dürfen nicht mit öligen Stoffen in Berührung kommen.

Überhitzungsschutz

Der Konvektor ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Der Überhitzungsschutz wird durch Drücken der Taste unter der Schraubabdeckung an der Seite der Heizung zurückgesetzt. Siehe Einleitungsseiten.

Verpackung

Verpackungsmaterialien werden unter Berücksichtigung von Umweltaspekten ausgewählt und sind darum recycelbar.

Umgang mit dem Produkt nach Ende der Produktnutzungszeit

Dieses Produkt kann Substanzen enthalten, die zwar für die Funktionalität des Produkts notwendig, jedoch potenziell schädlich für die Umwelt sind. Das Produkt sollte nicht gemeinsam mit allgemeinen Haushaltsabfällen entsorgt, sondern in eine dazu bestimmte Sammeleinrichtung für umweltfreundliches Recycling gebracht werden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen bezüglich Ihrer nächsten Sammeleinrichtung an die Kommunalverwaltung.

Sicherheit

- Für sämtliche Installationen von elektrisch beheizten Geräten muss zum Brandschutz ein FI-Schalter mit 300 mA vorgesehen werden.
- Halten Sie die Bereiche um das Lufteinlassgitter und das Luftausblasgitter frei von möglichen Hindernissen!
- Das Gerät darf nicht vollständig oder teilweise abgedeckt werden, da sonst Brandgefahr durch Überhitzung entsteht!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen verwendet werden, sofern sie bei der Verwendung des Gerätes beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung in die sichere Verwendung des Gerätes erhalten haben und mit den mit der Verwendung verbundenen Gefahren vertraut sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.

ACHTUNG Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

Regelung

Dieses Produkt gilt als Einzelraumheizgerät gemäß der Ökodesign-Verordnung (EU) 2015/1188 und ist mit einer intelligenten Regelung ausgestattet, die unter anderem das Folgende umfasst:

- Elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung
- Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster
- Adaptiver Regelung des Heizbeginns

Der TWS Konvektor hat eine digitale Anzeige, auf der Sie alle Einstellungen vornehmen können. Eine Schutzabdeckung für die Anzeige ist optional erhältlich.



Inbetriebnahme



Tastenfeld

- 1 Erhöhen / nach oben
- 2 Verringern / nach unten
- 3 Anwendermenü / blättern / weiter
- 4 Enter
- 5 Bestätigen / auswählen

lst der Bildschirm inaktiv, kann er durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert werden.

Nach dem ersten Einschalten oder längerer Stromunterbrechung muss zunächst ein Probelauf durchgeführt werden, bei dem alle Symbole auf dem Display angezeigt werden.

Darüber hinaus wird eine andere Maske mit der Softwareversion angezeigt.

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer längeren Stromunterbrechung muss die Zeit eingestellt werden. Wird kein Wochenprogramm verwendet und keine Zeit eingestellt, kann dieser Schritt mit der OK-Taste übersprungen werden. Drücken Sie die Taste, bis der Startbildschirm erscheint.



Kurzbefehle

Drücken und halten	Kurzbefehl
	Bildschirmsperre ein/aus





Betriebsarten

Sie können zwischen vier Modi wählen: Komfortmodus, reduzierter Modus (Nachtmodus), Automatik-Modus oder Frostschutz. Die Einstellungen für den Komfortmodus und den reduzierten Modus werden bei der Verwendung des Wochenprogramms auch in dieses übernommen.



Anwendermenü

Auswahl des Modus im Anwendermenü:



Reduzierte (Nachtmodus)

Auto Automatik-Modus – Wochenprogramm

Einstellung der gewünschten

Raumtemperatur - Sollwert (nicht für

券 Frostschutz

OK

Bestätigen

+	
_	٦
OK	 ר

Bestätigen

Auto).

Zur Einstellung des Wochenprogramms im Automatik-Modus beachten Sie den Abschnitt Wochenprogramm.

Standard-einstellungen

Temperaturmodus	Sollwert Bereich	
Komfortmodus	21 °C	5 - 30 °C
Reduzierte (Nachtmod	lust)8 °C	5 - 30 °C
Frostschutz	Siehe Menü Einstellungen	

Kurzbefehle

Drücken Sie		Snabbfunktion	
	᠅€業	Umschalten zwischen der Anzeige der aktuellen Raumtemperatur (Istwert) und der Sollwert-Tempe- ratur.	
	Auto	Umschalten zwischen der Anzeige der Zeit, der aktuellen Raumtempe- ratur (Istwert) und der Sollwert-Temperatur.	

Zeit und Datum einstellen

Für das Wochenprogramm. Zeit und Datum.



Anwendermenü

Auswahl 😁

OK

Bestätigen

Einstellungen:

- Stunde (24 h)
- Minute
- Wochentag: Mo = 1, So = 7
- Tag/Monat

- Jahr

Erhöhen/verringern mit +/-. Jeden Schritt mit OK bestätigen.

Anzeige des Stromverbrauchs

Möglichkeit, den Stromverbrauch (kW) der letzten 24 Stunden / 7 Tage / 30 Tage anzuzeigen. Dieses Menü wird nur bei Einstellung der Heizleistung angezeigt (siehe Menü Einstellungen).

> Anwendermenü



Umschalten der Stromverbrauchsanzeige zwischen den verschiedenen Intervallen.

Zeitschaltuhr

Der eingestellte Sollwert kann für eine bestimmte Zeit über die Zeitschaltuhr geändert werden (15 Minuten bis 44 Tage).

Anwendermenü

Auswahl 🐰



OK Bestätigen



Einstellung der gewünschten Zeit



15 Minuten - 44 Tage (' Minuten, h Stunden, d Tage)

OK

Bestätigen



Einstellung der gewünschten Raumtemperatur

|--|

OK Bestätigen

Ist die Zeitschaltuhr aktiv, blinkt das Symbol und es werden abwechselnd die verbleibende Zeit und die eingestellte Temperatur angezeigt.

Nach Ablauf der Zeit kehrt das Gerät in die vorherige Einstellung zurück.

Wochenprogramm

Es gibt neun voreingestellte Wochenprogramme (P1-P9) und die Möglichkeit, vier zusätzliche hinzuzufügen (U1-U4).

Mit der Funktion ITCS (Standardeinstellung) lernt die Steuerung, wann das Gerät eingeschaltet werden muss, um eine bestimmte gewünschte Temperatur zu einem bestimmten Zeitpunkt in der verwendeten Umgebung zu erreichen. Diese Funktion kann deaktiviert werden (siehe Menü Einstellungen).

Voreingestellte Programme

Programm	Beschreibung	Komfortmodŧus	
P1	Wohnung	Mo-Fr:	05:30 - 08 17 - 22
		Sa-So:	07 - 23
P2	Wohnung, spät	Mo-Fr:	06:30 - 10 19 - 23:30
		Sa-So:	07:30 - 23:30
P3	Wohnung, kurz	Mo-Fr:	06 - 09 16 - 23
		Sa-So:	07 - 23
P4	Wohnung, nur tagsüber	Mo-So:	06 - 22
P5	Wochenende	Fr:	17 - 23
		Sa-So:	07 - 23
P6	Büro	Mo-Fr:	06 - 18
P7	Büro, spät	Mo-Fr:	09 - 21
P8	Geschäft, spät	Mo-Fr:	09 - 22
	-	Sa-So:	09 - 20
P9	Geschäft	Mo-Fr:	09 - 18
		Sa-So:	09 - 14

*) Andere Zeiten: Reduzierte (Nachtmodus)

Mehr erfahren Sie auf den folgenden Seiten.



Einstellun	g der Wochenprogramme	Folgende	Tage, Di-So	234567
► Ar	nwendermenü	Nun kann	der vorherigeTag kopie	ert werden (COPY).
Au	uswahl P			
		+	Wählen Sie YES, um di vorherigen Tages zu ko Sie NO.	e Einstellungen des pieren oder wählen
P1 oder das angezeigt.	kürzlich verwendete Programm wird	OK	Bestätigen	
ОК Ве	estätigen	Wird "Nei wie für Mo	n" (no) gewählt, müsse ontag (1) durchgeführt	en die Einstellungen werden.
Auswahl ein	nes voreingestellten Programms P1-P9	Sind alle 7	'Tage eingestellt:	
+ Au	uswahl P1-P9.	OK	Bestätigen Sie mit OK, zu starten.	um das Programm
Ve de eir las de de an OK Be zu	erwenden Sie den Pfeil, um die Zeiten es gewählten Programms an den nzelnen Wochentagen anzeigen zu ssen. 1 = Mo bis 7 = So. Die Zeiten für en Komfortmodus werden im unteren Teil er Anzeige am ausgewählten Wochentag ngezeigt. estätigen Sie mit OK, um das Programm i starten.	Zeitweis gramms Das zeitw Temperat ganz einf	e Übersteuerung d veise Ignorieren der tur gem. dem Woche ach.	es Wochenpro- Sollwert- enprogramm ist
Einstellung o	eines eigenen Wochenprogramms U1-	+	Wählen Sie die gewüns Sollwert-Temperatur.	schte temporäre
- Au	uswahl U1-U4.	OK	Bestätigen	
OK Di	rücken und OK zur Bestätigung 2 Sek. alten.	Die tempo nächsten F Stunden.	räre Sollwert-Tempera Programmschritt aktiv,	tur ist bis zum oder max. 2
Montag [1	DiaTataad	aa daaa daa Waabaaaa	ogramma tampa siir
Di Di	ie Zeit wird in 30-Minuten-Schritten erhöht	übersteue · Hand-Sym	rt wird, wird in der Anz ibol angezeigt.	eige durch das
+ Dr fü ak Vo Te	rücken Sie + um die Komforttemperatur r ein bestimmtes Zeitintervall zu ctivieren. Drücken Sie - oder den orwärtspfeil um eine niedrigere emperatur zu wählen.	Stromur Hinweis: 12 Stund Uhrzeit e	terbrechung Bei einem Stromaus en kann eine erneut erforderlich sein. Ist	sfall von mehr als te Einstellung der die Uhrzeit nicht
OK W vc Ol	/enn die Einstellung für den ganzen Tag orgenommen wurde, bestätigen Sie mit K.	das Woeł	ngestent, nat dies A ienprogramm.	uswirkungen auf

Menü Einstellungen



5 Sekunden lang drücken und halten.



Startbildschirm



Blättern Sie durch die Menüeinstellungen.



Bestätigen

Siehe auch die Tabelle auf der folgenden Seite zu möglichen Einstellungen.

Kalibrierung des Temperatursensors Dies erfolgt im Menü Einstellungen.

OK 5 Sekunden lang drücken und halten.



Blättern Sie zur Kalibrierung des Temperatursensors (5).



Die erste Maske zeigt die gemessene Temperatur an. Drücken Sie "OK" um die Wertabweichung anzusehen. Wird "no" angezeigt, ist die Wertabweichung null und es wurde keine Sensorkalibrierung durchgeführt.

Wenn die Kalibrierung des Sensors durchgeführt werden muss, muss der Sollwert mindestens 24 Stunden lang konstant sein.

- 1. Messen Sie die Raumtemperatur mit einem Thermometer, das in gleicher Höhe über dem Boden angebracht ist, als der Konvektor.
- Geben Sie diesen Wert im Menü Einstellungen / Kalibrierung des Temperatursensors (5) mit +/- ein. Bestätigen Sie mit OK.

Fehlersuche

Symptom	Ursache	Maßnahme
"Err" und dieses Symbol blinkt:	Der Außensensor ist defekt oder hat sich gelöst.	Wenden Sie sich an Frico.
"Err" und dieses Symbol blinkt:	Der Innensensor ist defekt oder hat sich gelöst.	Wenden Sie sich an Frico.

Thermowarm TWS

Menü- optionen	Funktionen	Standard- einstellungen	Beschreibung
ProG (01)	Wird "no" gewählt, erscheint ein ver- einfachtes Benutzermenü, in dem nur zwischen zwei Betriebsarten gewählt werden kann: Komfortmodus und reduzierter Modus.	YES (aktivier- te Funktion)	Zwischen YES und no umschalten mit +/ Mit OK bestätigen.
dEG (02)	Temperatureinheit ändern.	°C	Zwischen °C und °F umschalten mit +/ Mit OK bestätigen.
24H (03)	Für das Wochenprogramm. Einstellen des Zeitformats.	24H	Zwischen 24H (24:00) und 12H (12:00 AM/PM) umschalten mit +/ Mit OK bestätigen.
dSt (04)	Für das Wochenprogramm. Sommerzeit und Winterzeit.	YES (aktivier- te Funktion)	Zwischen YES und no umschalten mit +/ Mit OK bestätigen.
(05)	Kalibrierung des Temperatursensors	no (keine Werteab- weichung)	Siehe vorige Seite.
AF (06)	Sollwert für Frostschutz.	10 °C	Einstellen des gewünschten Werts zwischen 5-10°C mit +/ Mit OK bestätigen.
ltcS (07)	Für das Wochenprogramm. Die Steu- erung lernt, wann das Gerät eingeschal- tet werden muss, um eine bestimmte gewünschte Temperatur zu einem bes- timmten Zeitpunkt in der verwendeten Umgebung zu erreichen.	YES (aktivier- te Funktion)	Zwischen YES und no umschalten mit +/ Mit OK bestätigen.
Win (08)	Modus "Fenster offen", um Energie zu sparen. Fällt die Temperatur um mehr als 3°C innerhalb von 6 Minuten, schal- tet die Steuerung den Frostschutzmodus 15 Minuten lang ein (siehe Temperatur- modus). Um den Modus "Fenster offen" zu deaktivieren, drücken Sie "OK". Fällt die Temperatur nicht weiter, kehrt das Gerät nach 15 Minuten wieder zur vor- herigen Einstellung zurück.	YES (aktivier- te Funktion)	Zwischen YES und no umschalten mit +/ Mit OK bestätigen.
Pow (09)	Heizleistung. Muss eingestellt werden, damit der Stromverbrauch angezeigt werden kann.	no (Menü nicht ang- ezeigt)	Zwischen no und 1000/500/300W umschalten mit +/ Mit OK bestätigen.
Chil (10)	Kindersicherung. Die gewünschte Leistung zwischen 0 und 100 % der vol- len Leistung einstellen.	no (100%)	Zwischen no/100% Leistung (no) und 75/50/25% umschalten mit +/- Mit OK bestätigen.
CLr (11)	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Setzt die Werte auf die Werkseinstell- ungen zurück.	-	Zum Zurücksetzen auf die Werkse- instellungen "Ja" wählen, indem OK ca. 4 Sekunden gedrückt wird (Countdown).
(12)	Softwareversion	-	5 Sekunden lang drücken und halten, um die Version anzuse- hen.
End (13)	Menü Einstellungen verlassen.	-	Mit OK bestätigen.

)E

Main office

Frico AB Industrivägen 41 SE-433 61 Sävedalen Sweden Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se www.frico.net

For latest updated information and information about your local contact: www.frico.net.

EÆE < €